


Artikel 117933

BTEC Keramik Elektroheizer 3 kW, Heizlüfter, Bauheizer, Frostwächter



Technische Angaben

Artikel	Gehäuse	Nennspannung	Leistungsaufnahme	Verpackungsmaß	Gewicht
117933	Metall	230 V / 50 Hz	3 kW	250 x 248 x 262 mm	ca. 3,6 kg

Stellen Sie vor Gebrauch des Geräts sicher, dass das Stromkabel richtig angeschlossen ist.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bedienen Sie das Heizgerät ordnungsgemäß. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Das Produkt ist ein Gerät der Klasse I und muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose mit ausreichender Stromkapazität (16 A oder mehr) angeschlossen werden.

Bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen passt das PTC-Heizelement die Heizleistung automatisch und sicher an, die warme Luft wird vom Ventilator durch Luftzirkulation nach außen geleitet. Das Gerät heizt schnell und gleichmäßig auf. Darüber hinaus gewährleistet es eine sichere Nutzung durch doppelte Schutzmaßnahmen (Überhitzungsschutz und einstellbarer Thermostat).

Sicherheitshinweise

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Textilien und anderen brennbaren Materialien oder in einer Umgebung, in der der Lufteinlass leicht blockiert werden kann.


VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.

ACHTUNG: Um ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Thermosicherung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät (Zeitschaltuhr, etc.) mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

- ▶ Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Verwenden Sie den elektrischen Heizlüfter nicht in der Nähe von Vorhängen, Türvorhängen, Textilien und anderen brennbaren Materialien oder in einer Umgebung, in der der Lufteinlass leicht blockiert werden kann, um einen Brand zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- ▶ Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in Räumen oder Innenräumen, in denen Staub, Benzin, Lösungsmittel, Farbe oder andere flüchtige oder brennbare Materialien vorhanden sind, da es sonst zu einer Explosion kommen kann.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- ▶ Der Heizlüfter muss entsprechend der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Stromversorgung betrieben werden.
- ▶ Verwenden Sie nur Stromleitungen oder Verlängerungen, die an Erdungskabel angeschlossen sind, um im Falle eines Unfalls einen Stromschlag zu vermeiden.
- ▶ Schalten Sie Thermostat und Schalter aus (Position OFF), ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät an der Luft abkühlen.
- ▶ Bitte ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, um Unfälle bei Nichtgebrauch zu vermeiden.
- ▶ Es ist strengstens verboten, dünne Metalldrähte oder andere Fremdkörper in Öffnungen des Heizlüfters einzuführen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- ▶ Sollte es notwendig sein, das Gehäuse zu öffnen, stellen Sie bitte sicher, dass das Stromkabel herausgezogen ist, falls einige interne Komponenten noch unter Spannung stehen.
- ▶ Betreiben Sie elektrische Produkte nicht mit nassen Händen oder wenn sich Wassertropfen auf der Stromleitung befinden.
- ▶ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Stellen Sie das Heizgerät auf einer horizontalen und stabilen Fläche auf.
- ▶ Wenn eine Verlängerungsleitung erforderlich ist, muss diese so kurz wie möglich und immer vollständig entfaltet sein.
- ▶ Benutzen Sie das Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- ▶ Bei sichtbaren Schäden am Heizgerät nicht verwenden.


Produktbeschreibung und Verwendung



1 = Heizelement
2 = Luftauslass
3 = Tragegriff
4 = Gehäuse

5 = Standfüße
6 = Lufteinlass
7 = Ventilatorblatt
8 = Kabelanschluss
9 = Ein- und Ausschalter
10 = Thermostat

11 = Anschlussleitung mit Stecker



- Zwei-Stufen-Schalter mit 3 Positionen, Heizstufe I: 1500 W, Stufe II: 3000 W
- Einstellbarer Thermostat, 0~40 Celsius, 270 Grad
- Drehen Sie den Thermostat zunächst auf die maximale Position. Schalten Sie das Gerät mit der größten Leistungsaufnahme ein. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den Thermostat gegen den Uhrzeigersinn, bis er ausschaltet (ein „Klick“ ist zu hören). Der Thermostat schaltet sich dann automatisch ein und aus, um die Raumtemperatur konstant zu halten
- Es ist normal, dass beim ersten Gebrauch Gerüche aus dem PTC-Heizelement austreten. Bei erneuter Verwendung wird es nicht mehr passieren.
- Befolgen Sie nach dem Gebrauch die folgenden Schritte, um das Heizgerät zu betreiben: Schalten Sie Thermostat und Schalter aus (Position OFF), ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät an der Luft abkühlen. Wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist, legen Sie es in die Verpackung. Lagern Sie das Gerät nicht, bevor das Heizelement abgekühlt ist. Es ist gefährlich, das Gerät heiß aufzubewahren.

Reinigung und Instandhaltung

Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen es abkühlen.

Das Gehäuse kann leicht verschmutzen. Wischen Sie es daher häufig mit einem weichen Tuch ab. Wischen Sie stark verschmutzte Teile mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab und trocknen Sie den Heizlüfter anschließend mit einem sauberen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Geräts gelangt.

Spritzen Sie kein Wasser auf den Heizer. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Isoamylacetat, Toluol usw., um den Heizer zu reinigen, um das Gehäuse zu schützen.

Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie diese verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme. Sie können dieses Produkt einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.



Artikelnummer:

PTC-3000

Hersteller:

CIXI CITY HENGJIN ELECTRON CO.,LTD.

No.100 Haiwei Avenue,Guanhaiwei

Cixi,Ningbo,China

Importeur:

MVM Trading GmbH & Co. KG

Johann-Philipp-Reis-Straße 17

27374 Visselhövede

Deutschland

Telefon: 042629198950

Telefax: 042629198952

E-Mail: mail@btec24.de

USt-IdNr. : DE 260552976